
PRESSURE SENDING UNIT CONNECTION
FP
#4
BB
9
PS
10
1/8 NPT
1/4 NPT
5
6
OUT
#6
7
3
2
.030ø
11
4
#6
IN
8
.059ø
#6
TANK
WATER OUT
1/2 NPT
3/8ø INTERNAL
1/2 NPT
WATER IN
E3955A
3/8 NPT
1
12
TS